

VERNEBLAD

Steinslag- og understellbeskyttelse



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 H315 Irriterer huden.
 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr. 0892 075 250, 0892075250
Kjemikaliets bruksområde Rustinhibitor, Tilleggsstoff
 Produkt for profesjonell bruk

Førstehjelpstiltak

Generelt Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
 Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege.

Innånding Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.
 Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

Hudkontakt I tilfelle hudkontakt, skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter mens forurenset tøy og sko fjernes.
 Sørg for legetilsyn.
 Vask forurenset tøy før fornyet bruk.
 Rens skoene grundig før gjenbruk.

Øyekontakt Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.
 Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.

Svelging Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.
 Ved brekninger, få personen til å lene seg fremover.
 Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollseniter.
 Skyll munnen grundig med vann.
 Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

Generelle symptomer og virkninger Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 Irriterer huden.
 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Verneutstyr

Egnet øyebeskyttelse Bruk følgende personlig verneutstyr:
 Vernebriller
 Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

Egnede materialer Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Egnede hansker Fluorinert gummi
 Gjennomtrengningstid: > 480 min
 hansketykkelse: >= 0,12 mm

Anbefalt utstyrstype Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.
 Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 133

Anbefalt åndedrettsvern Selvforsynt pusteapparat

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler Vanntåke
 Alkoholresistent skum
 Karbondioksid (CO₂)
 Tørrkjemikalier

Uegnede slökkingsmidler Ikke kjent.

Brann- og eksplosjonsfarer Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.

| | |
|---|---|
| Brannsløkkingsmetoder | <p>Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.</p> <p>Eksposering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.</p> <p>Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.</p> <p>Bruk brannsløkningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.</p> <p>Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.</p> <p>Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.</p> <p>Evakuer området.</p> |
| Personlig verneutstyr | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr. |
| Tiltak ved utslipp | |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | <p>Alle tennkilder fjernes.</p> <p>Bruk eget verneutstyr.</p> <p>Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr.</p> |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | <p>Tømming i omgivelsene må unngås.</p> <p>Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.</p> <p>Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebarrierer).</p> <p>Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.</p> <p>Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.</p> |
| Opprydding | <p>Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.</p> <p>La det suge opp i et inert absorberende materiale.</p> <p>Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.</p> <p>For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.</p> <p>Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.</p> <p>Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.</p> <p>Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.</p> |
| Andre anvisninger | Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13. |
| Ansvarlig firma | |
| Firmanavn | Würth Norge AS |
| Postnr. | 1481 Hagan |
| Land | Norge |
| Telefon | 0047 464 01 500 |